

**古野電気株式会社** 〒662-8580 兵庫県西宮市芦原町9番 52号 Tel: (0798) 65-2111 Fax: (079 8) 63-1020 www.furuno.com

2018年5月14日

## Ocean Region 変更操作

衛星移動の影響で UNSYNC の状態になった場合は,下記の操作で Ocean Region の設定を変更します.

「F7: Options」 → 「Ocean Region」 → Auto または自船位置に適した衛星を 選択する.

File Edit Transmit	EGC Reports Lo	gs <mark>Options</mark> Setup	StopAlarm
Options Ocean Re Auto West-Atlantic East-Atlantic Pacific Indian	gion	IMN : BBER C/N Send Level RX AGC Level REF Offset Freq Synthe Local TCXO Control	423593146 000 NG ( 0dB) OK ( 0) OK ( 40) OK ( 0Hz) OK 3245
0. Alert	44(POR) LOGIN	Antenna Power Supply	OK ( 8.0V)
Current TDM MES Status	UNSYNC (244) Busy	Water Temperature Water Current	DEG

図 1 実際の画面でのメニュー表示

Q:GMDSS機器は衛星を手動で切り替えないといけないのでは?

FELCOM15/18 で「Auto」を使用して問題ないのでしょうか?

A:上記メニューの「Auto」は自動サーチを意味しており,「自動切り替え」ではありません.ユーザ

ーの操作(衛星切り替えの意思)によりサーチを開始しますので問題ないということになります.